

SMERI SERIE S-8xx

SENSORI DI LIVELLO RADAR


APP Bluetooth RadarMe

QUICK START



Consultare anche la pagina
SERVICE -> Tutorial sul sito SMERI

QUICK START




1
Dopo aver installato l'APP sullo SMARTPHONE, abilitare la connessione Bluetooth e la Geolocalizzazione. Avviare l'APP ed accettare le Privacy Policy



4
Cliccare sul tasto corrispondente al radar da programmare /monitorare e premere il tasto CONNECT (ad es. RD12424 o JYDxxx)




2
Appare la presente schermata. Ora premere le tre linee a destra



5
Appare la schermata Home con i dati che il radar sta leggendo attualmente. Possiamo andare a modificare secondo le nostre esigenze la programmazione premendo l'icona SET




3
L'APP scansiona automaticamente i dispositivi presenti nelle vicinanze e li visualizza in un elenco




6
Appare la schermata SET. Premere BASIC PARAMETERS

QUICK START



7
In questa schermata si possono modificare i parametri e programmare il misuratore radar




8
Una volta modificati, premere il tasto SET in basso e attendere che l'APP dia conferma con il pop-up SUCCESS

La programmazione del misuratore radar è terminata



10
Una volta modificato il nome, premere SET e attendere che l'APP indichi il pop-up SUCCESS




11
Ritornando indietro con il menu e cliccando l'icona in basso Home, l'APP visualizza i dati caratteristici, letti in tempo reale dal misuratore radar




9
Tornando indietro nel menù (freccia sopra) si può assegnare un TAG personalizzato al misuratore.

Premere sulla denominazione attuale e modificare il TAG



12
Premere in basso l'icona del grafico per visualizzare la caratteristica della curva, la distanza e la qualità dell'eco (molto utile per individuare anomalie dovute a disturbi).


QUICK START



13
 Nel caso l'eco presenti dei disturbi (come nella schermata), migliorare installazione e posizione del radar affinché si visualizzi un eco unico e ben chiaro come al punto **12**



14
 Chiudendo e riavviando l'APP sino al punto **3**, nell'elenco appare il misuratore radar con il TAG personalizzato



15
 Ora il misuratore radar è pronto a entrare in funzione



SMERI WEB



SMERI PRODOTTI



SMERI SERVICE
MANUALI



SMERI SERVICE
TUTORIAL

SMERI srl

I 20057 Assago (MI) - Via Mario Idiomi, 3/13
Tel +39 02 5398941 - Fax +39 02 5393521
smeri@smeri.com - www.smerri.com

